



ネックレスTAO 取扱説明書

【パーツ説明】




【留め方】



留めるときはループジョイントを持ち、マグネット部をトップジョイントに近づけて留めてください。

【外し方】



外すときはループジョイントを持って真っすぐに引き抜いてください。左右どちらからでも留め外しができます。マグネットタイプのジョイントです。無理な力が加わると破損の原因になることがあります。



*動画は、こちらのQRコードからご確認ください。

お手入れ方法

経年による変色・劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくため、以下の点にご注意ください。

【ループ】

金属部分を除いて、中性洗剤をご使用のうえやさしく手洗いし、汗・皮脂・汚れをこまめに洗い流してください。

手洗後はやさしく水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。

【金属部分】

汗・皮脂・汚れが付着すると、色味が変わって見えることがあります。

汗・皮脂・汚れが付着したときは、やさしく拭き取ってください。

汚れが目立ってきたときは、中性洗剤をご使用のうえ、こすらないようにやさしく手洗いしてください。

手洗後はやさしく水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。

トップジョイント内部に異物が入ると、留め具の緩みや破損の原因となりますので、綿棒などで定期的にお手入れしてください。

取扱注意事項

- 製品開封時ループにクセがついている場合がございます。しばらくご着用していただくことでクセは直りますのでそのままご使用ください。
- ペンダントトップは磁性を帯びたステンレスですので、マグネット部がペンダントトップに吸着することがあります。着用の際はマグネット部がトップジョイントにしっかりとまったことを必ず確認してご着用ください。(シリーズにより異なる場合があります。)
- マグネットタイプのジョイントですので何かに引っかかった場合に留め具が外れることがあります。着替えやスポーツの際には十分にご注意ください。
- ペンダントトップは、落下させると衝撃で破損する恐れがございます。お取扱いには十分にご注意頂きますようお願いいたします。
- ループのみを引っ張って取り外しを行うと、破損の恐れがございますのでご注意ください。
- 就寝時は思わぬ事故や製品の破損、留め具外れなどの恐れがございますのでお外しいただくことをお勧めいたします。
- 製品に、頭髮剤・化粧品・毛染め剤・香水などが直接付着しない様にご注意ください。成分に含まれる油分及び揮発性成分などにより、製品が変色したり傷む恐れがあります。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。入浴時は外してください。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。