



ネックレスTAO 取扱説明書

【パーツ説明】




【留め方】



留めるときはループジョイントを持ち、マグネット部をトップジョイントに近づけて留めてください。

【外し方】



外すときはループジョイントを持って真っすぐに引き抜いてください。左右どちらからでも留め外しができます。マグネットタイプのジョイントです。無理な力が加わると破損の原因になることがあります。



◀取扱動画は
こちら

お手入れ方法

経年による変色・劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくため、以下の点にご注意ください。

【ループ】

金属部分を選べて、中性洗剤をご使用のうえやさしく手洗いし、汗・皮脂・汚れをこまめに洗い流してください。手洗い後はやさしく水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。

【金属部分】

汗・皮脂・汚れが付着すると、色味が変わって見えることがあります。

汗・皮脂・汚れが付着したときは、やさしく拭き取ってください。

汚れが目立ってきたときは、中性洗剤をご使用のうえ、こすらないようにやさしく手洗いしてください。

手洗い後はやさしく水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。

トップジョイント内部に異物が入ると、留め具の緩みや破損の原因となりますので、定期的に汚れを取り除いてください。

取扱注意事項

- パッケージ内のトレーには紙素材を使用しております。黒い点のようなものがみられることがありますが、紙の原料である木材由来のものとなりますのでご了承ください。製品本体への影響はございません。
- 製品本体にパッケージトレーの紙粉が付着している場合がございます。クロス等でやさしく拭き取りご使用ください。
- マグネットタイプのジョイントなので何かに引っかかった場合に留め具が外れることがあります。着替えやスポーツの際には十分にご注意ください。
- 商品開封時ループにクセがついている場合がございます。しばらくご着用していただくことでクセは治りますのでそのままご使用ください。
- 落下させると衝撃で破損する恐れがございます。お取扱いは十分にご注意頂きますようお願いいたします。
- ループのみを引っ張って取り外しを行うと、破損の恐れがありますので取り外しにはご注意ください。
- 就寝時は思わぬ事故や商品の破損、留め具外れなどの恐れがございますのでお外し頂くことをお勧めいたします。
- 製品に、整髪材・化粧品・毛染め剤・香水などが直接付着しない様にご注意ください。成分に含まれる油分及び揮発性成分などにより、製品が変色したり傷む恐れがあります。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。入浴時は外してください。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- お子様のご使用に際しては、ケガや事故につながる可能性がございますので、保護者の監視のもとなど、十分配慮の上ご使用ください。