


## < 取扱説明 >


- お手入れの際は中性洗剤をご使用のうえ押し洗いし、水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。経年による劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくために、汗・皮脂・汚れ等が付着した場合は洗い流してください。特に色が薄い商品につきましては、汗・皮脂・汚れ等を放置すると変色する可能性がありますので、こまめなお手入れをおすすめ致します。また、強くこするとプリントがはがれる恐れがあります。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- ぬれた衣類などと、長時間一緒に放置しないでください。色移りする可能性があります。
- 入浴の際、入浴剤の種類により、まれに色や香りがつくことがあります。

### [ 留め具のはずし方 ]



はずす時は、左図の赤色の中央部分を前面から押してはずしてください。

### [ 留め具のつなぎ方 ]



つなぐ時は A を右手で持ち、首へかけた後、A を後ろから B にはめ込むように合わせてください。



後ろ面 A のループ部分が B のみぞに収まっているか確認してしっかり押さえてください。

※A の後ろ面ロゴは黒色で刻印されております。

ループのみを引っ張っての着脱は、ループの一部に力がかかり、伸び及び断裂の要因となりますのでお控えください。