


# 取扱説明


1

こちらの商品は「トップ部」と「ループ部」にわかれた商品となります。




2

ループ部左右の差込口どちらかに、トップ部の根元付近を持って差込みます。




3

商品を首にかけた後、もう一方のループ部差込口にトップ部の根元付近を持って差込みます。




## 取り扱い上のご注意


ループ部 (メス側) にトップ部 (オス側) を差し込んだ状態で、強くねじったり、曲げたりしないでください。  
ループ部 (メス側) が破損する恐れがございます。



正 真つすぐひっぱる



誤 ねじる



誤 曲げる

汗・皮脂による汚れで留め具がすべり緩くなる場合があります。  
留め具は、「トップ部」(オス側)「ループ部」(メス側)内部を含め、中性洗剤をご使用のうえ、こまめに洗い流してください。

**< お手入れ方法・その他 >** 経年による劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくため、下記の点をご注意ください。

●お手入れの際は…

【ループ】金属部を避けて、中性洗剤をご使用のうえ、やさしく手洗いし、汗・皮脂・汚れをこまめに洗い流してください。

【金属部分】汗・皮脂・汚れが付着したときは、やさしく拭き取ってください。汚れが目立ってきたときは、中性洗剤をご使用のうえ、こすらないようにやさしく手洗いしてください。

ループ、金属部分ともに、手洗い後は、やさしく水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。

●長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。入浴時は外すことをおすすめします。

●製品に頭髮剤・整髪スプレー・化粧品・毛染め剤・香水などが直接付着しないようにご注意ください。成分に含まれる油分及び揮発性成分などにより、製品が変色・傷む恐れがあります。

●漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。

●シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはお避けください。

●高温のものへ近づけることはお避けください。

●ループの色が特に薄い商品につきましては、汗・皮脂・汚れ等を放置すると変色する可能性があります。

●ループはシリコンの特性上、紫外線（太陽光・蛍光灯など）による変色、劣化は避けられません。ご了承ください。